

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

BIOCAMINO INSERTO DA INCASSO

CONFORME ALLA NORMATIVA EN 16647:2016

Caratteristiche tecniche:

Dim. ESTERNE (H x L x P)mm	625x600x300
Dim. FORO (H x L x P)mm	505x500x270
Peso	13,5 kg
Brucciato	1,5 l
Potenza	2 kw
Combustibile	Ethaline bioetanolo



Installare correttamente l' apparecchio da incasso, adottando tutti gli accorgimenti utili per un corretto e stabile posizionamento facendo sempre attenzione che l' apparecchio risulti allo stato finale in posizione perfettamente orizzontale per l' utilizzo dello stesso in totale sicurezza.

- 1) Posizionare il bruciatore(A) nella sua corretta posizione, prestando attenzione al lato del serbatoio dove è presente l'apertura della fiamma, deve essere rivolta verso l' interno del biocamino.
- 2) Posizionare il Regolatore/spegni fiamma(B) in dotazione sopra il bruciatore a chiusura e regolazione della fiamma, azionabile con l' apposita astina in metallo (C) in dotazione .
- 3) Biocamino montato a regola d' arte .

ATTENZIONE: si raccomanda per l' incasso del biocamino di posizionarlo su materiale ignifugo resistente al calore e di garantirne un corretto fissaggio nel tempo .

TecnoAir | idee
System | per vivere
meglio

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland

Via Piovega, 10 31017 Paderno del Grappa (TV)

Tel. +39 0423 948800 | fax +39 0423 948821

www.tecnoairsystem.it | info@tecnoairsystem.it